



1. **Impostare IP statico e comunicarlo a TAKOBI** (3333 → Chiave → 19 → Contante per scorrere fino a IP ADDRESS → Digitare l'indirizzo). Relativamente all'utilizzo di DHCP, ci sono 3 strade:
 - Impostare nel DHCP la riservazione dell'indirizzo della stampante, associandolo quindi al MAC address della stampante.
 - Impostare per la stampante un indirizzo che sta al di fuori del range di indirizzi assegnabili dal DHCP.
 - Non utilizzare DHCP e impostare IP statici per tutti gli host della rete.
2. **Abilitare HTTPS** (3333 → Chiave → 34 → Contante per scorrere fino a SSL → X per modificare)
3. **Comunicare a TAKOBI i reparti e le relative imposte**, se diverse dal default
 - 1: 22%
 - 2: 10%
 - 3: 4%
 - 4: 5%
 - 5: 0%
4. **Comunicare a TAKOBI il numero seriale della stampante fiscale**
5. Caricare il file [fiscal_printer.zip](#) su https://IP_STAMPANTE/cgi-bin/upload.cgi
6. Programmare il flag WEB APPLICATION/WEB APPLICAT.:OFF/ON al valore 1 premendo: 3333 → Chiave → 34 → X sei volte → Contante → X per cambiare 0 ad 1 → Contante → Chiave
7. Riavviare la stampante staccando la spina
8. **Contattare TAKOBI per verificare** che il nome assegnato all'IP della stampante funzioni in HTTPS facendo entrare su **<https://cliente-1.fp.takobi.online>**